


必ずショート配線すること

※印の部品は付属しません、基板上のスペースのみです  
 図中のDは2SC4342に内蔵されている保護用ダイオードです

コメント

U21は4ピンのため左右を間違わないように取り付けください  
 U11は5ピン足のため間違っても取り付けられないようになっています  
 U21はU11と同じ方向に取り付けてください  
 完成品の画像を見て間違わないように取り付けてください



2SC4342のピン配置

正面から見た図  
 基板上に"1"を表示していますので合わせて下さい

車載用定電圧電源基板回路図

Model: PS3WCM Rev.D