


スピーカーは+側だけを切り替えます、-側は切り替えない



スピーカー切り替ユニット
接続例(1)片極切り替え式
AUDIOWORKS.JP 1997-2006