

左ch +  
-  
ステレオパワーアンプ  
右ch +  
-

基板を2枚使い±を切り替えます

ロータリースイッチ  
ノンショーティングタイプを使用

スピーカー切り替基板

スピーカ・左側5台

電源 DC  
5V

この配線例では5V0.4A程度の電源を用意して下さい

スピーカー切り替基板

スピーカ・右側5台

スピーカ切り替ユニット  
接続例(2)両極切り替え式  
AUDIOWORKS.JP 1997-2006

